

Opulenter Blütenzauber in glitzernden Metallicgarn Clutch im coolen Fashion Week – Look

Sie benötigen:

Eine PFAFF® Näh- und Stickmaschine, die PFAFF® Design Collection „Hoop Creations“ 440, Oberstoff und Futter für das Täschchen sowie Volumenvlies, Stickvlies und Vlieseline H200 für die Stickrahmengröße 360mm x 200mm, diverse Stickgarne, zum Beispiel von Gütermann sowie Nähgarn.

So geht's:

Vorbereitungen zum Sticken:

Wasserlösliches Stickvlies in den Stickrahmen spannen. Die Größe des Rahmens ist vom gewählten Design der „Hoop Creations“ – Kollektion abhängig.

Der spezielle PFAFF® Sticktipp:

Auf das im Stickrahmen eingespannte wasserlösliche Vlies dünnes Volumenvlies legen – das sorgt für eine griffige Haptik und macht das Projekt superedel.

Um das Volumenvlies schön zu fixieren, damit es nicht auf dem Stickrahmen verrutscht, wird die vorletzte Farbe unseres



Abbildung 1

Designsbeispiel gewählt. Diese stickt die Taschenkontur auf die Stickfläche. Die Farbreihenfolge und die Arbeitsschritte können Sie jederzeit im PFAFF® Booklet für die Designs von „Hoop Creations“ nachsehen.

Ist die Taschenkontur gestickt, verwenden Sie eine Applikationsschere und schneiden das überstehende Volumenvlies nach der Kontur sehr knapp ab. (Abb.1)

Sticken

Bevor Sie beginnen die erste Stickgarnfarbe zu sticken, bügeln Sie auf Ihren Taschenstoff auf die linke Seite noch Vlieseline H200, das ergibt eine schöne feste Taschenoberfläche. Legen Sie den Oberstoff auf den Stickrahmen, rechte Seite schaut Sie an und sticken Sie die erste Farbe. Schneiden Sie erneut den überschüssigen Stoff außerhalb der Stickkontur ab. In Ihrem Stickbooklet ist dieser Vorgang mit einem Scherensymbol gekennzeichnet.

Alle weiteren Stickgarnfarben werden gestickt, bis Sie das Symbol für Applikationen in Ihrem Stickbooklet sehen. Diesmal wird Stoff nicht auf den Stickrahmen sondern unter den Stickrahmen gelegt. Es ist Futterstoff und der sorgt für ein schönes Innenleben Ihrer Tasche. Streichen Sie das Futter schön glatt, damit keine Falten entstehen, dazu heben Sie den Stickrahmen leicht an, Sie müssen ihn nicht von der Maschine entfernen.



Abbildung 2



Abbildung 3

Stickern Sie die Farbe 12, das ist die vorletzte Farbe des Stickdesigns und sie verbindet das Futter mit dem Oberstoff. Sobald die Farbe 12 fertig gestickt ist, stoppt Ihre Maschine erneut automatisch. Nehmen Sie den Stickrahmen vorsichtig von der Maschine und schneiden Sie nun auf der Stickrahmenrückseite den überschüssigen Stoff des Futters anhand der gestickten Kontur ab. (Abb.2)

Bringen Sie den Stickrahmen danach wieder an die Maschine an und stickern Sie die letzte Farbe.

Ist der Stickvorgang beendet, spannen Sie Ihren Stoff aus dem Stickrahmen, schneiden das wasserlösliche Vlies (Abb.3) knapp nach der Taschenform ab und tupfen die verbleibenden Reste vorsichtig mit einem Schwämmchen mit lauwarmen Wasser ab.

Fertig stellen

Legen Sie das Täschchen rechts auf rechts, die vorgestickten Seitenkanten liegen aufeinander.

Die Nähmaschine auf Geradstich einstellen, das Original PFAFF® IDT-SYSTEM aktivieren, wenn Ihre Nähmaschine darüber verfügt, dann die linke und rechte Seitenkante schließen. Nahtanfang und Ende vernähen.

Tasche wenden – fertig!

Ihr PFAFF® Kreativ-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Stickern und Nähen und natürlich beim Ausgehen!