

Fahrradsattelbezug

Sie benötigen (variiert je nach Sattelgröße)

- PFAFF® Nähmaschine mit IDT™-SYSTEM
- Wachstumstoff ca. 30 cm x 50 cm
- Evtl. Nickstoff oder Vliesstoff zum Unterlegen, ca. 30 cm x 30 cm
- Gummiband, 60 cm lang, ca. 1 – 2 cm breit
- Auf Wunsch Paspelband in der Länge des Umfangs des Sattels plus 10 cm
- PFAFF® Paspelfuß : 820532096
- PFAFF® Spezialgleitsohle für IDT™-SYSTEM: 820664096
- Nähgarn in der Farbe Stoffes zum Beispiel Allesnäher von Gütermann, Stecknadeln, Büroklammern

So geht's

Zuschneiden:

Legen Sie den Sattel auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Form ab. Schnittvorlage ausschneiden und auf den Stoff legen. Mit 2 cm Nahtzugabe den „Sattel“ einmal aus dem Wachstumstoff und einmal aus dem Vliesstoff zuschneiden. Beide Teile nun links auf links zusammenlegen, feststecken und mit dem Geradstich rundum zusammennähen.

Das Paspelband, falls erwünscht, ebenfalls rechts auf rechts auf den Wachstumstuchzuschnitt nähen. Dabei hinten mittig beginnen und das Ende des Bandes ca. 2 cm überlappend über den Anfang nähen.

Jetzt den kompletten Umfang des „Wachstuchstuchzuschnittes“ ausmessen, 5 cm Länge zugeben und in dieser Länge einen 10 cm breiten Streifen aus dem Wachstumstoff zuschneiden. Diesen Rand rechts auf rechts, von der hinteren Mitte aus beginnend, füßchenbreit rundum an das Sattelteil stecken und mit Geradstich aufnähen. Die schmalen Enden hinten zusammennähen und die restliche Naht schließen.

Den Sattel nun in den genähten Wachstumstuchstuchbezug legen und die vordere Spitze leicht abgerundet in einer Länge von ca. 8 cm zustecken, Sattel entnehmen und diese Naht zunähen. Diese Naht allerdings 2cm vor der Schnittkante des Stoffes beenden und gut vernähen.

Die sich dadurch gebildete Nahtzugabe (2cm breit) rundum als Tunnel absteppen, dabei bleiben die beiden vorderen Öffnungen offen. Das Gummiband durch diese Öffnung einziehen, die Enden zusammennähen.

Tipp: Lässt sich das Wachstumstoff schlecht stecken, verwenden Sie zum Fixieren einfach ein paar Büroklammern.

Der PFAFF® Nähtipp für Fertigpaspeln in Nähte und an Kanten

Paspeln in eine Naht einnähen:

1. Setzen Sie den Paspelfuß ein.
2. Legen Sie die Paspel entlang der Nahtlinie auf die rechte Stoffseite und das zweite Stoffstück rechts auf rechts darauf.
3. Stoff und Paspel unter die Aussparung des Nähfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts. Mit Geradstich nähen.

Paspeln aus Stoff erstellen:

1. Schneiden Sie schräge oder quer zur Faser verlaufende Streifen, die breit genug für die Kordel plus Nahtzugabe sind.
2. Legen Sie die Kordel auf die linke Seite des Stoffstreifens und ummanteln Sie diese.
3. Legen Sie Stoff und Kordel unter den Paspelfuß und positionieren Sie die Kordel in der Aussparung an der Nähfußunterseite.
4. Beginnen Sie mit dem Nähen. Die Aussparung führt die Kordel, sodass sie gleichmäßig vom Stoff umhüllt wird.

Tipp: Möchten Sie ein Kleidungsstück mit dieser Paspel verzieren, stellen Sie die Nadelposition so ein, dass eine Einstellung näher an der Kordel genäht wird, um die erste Naht zu überdecken.

Der PFAFF® Nähtipp für besonders beschichtete Materialien.

Die Spezialgleitsohle ist auf der Unterseite besonders gleitfähig und eignet sich deshalb für schwer transpriebare Materialien wie Leder, Schaumstoff, Kunststoff, Kunstleder und plastikbeschichtete Stoffe.

1. Setzen Sie die Spezialgleitsohle ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Stich und beginnen Sie mit dem Nähen.

Viel Spaß beim Ausprobieren, Nähen – und beim „Radeln“ wünscht Ihnen Ihre Gabi Moosa